

MODE D'EMPLOI

ÖSB



OTTO Entsorgungssysteme GmbH

Geschäftsbereich Gefahrgut
(Ressort matières dangereuses)

Eisenstraße 2
D-57482 Wenden
Tél.: +49 (0) 2762 / 9839-401
Fax: +49 (0) 2762 / 9839-200

Informations concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi décrit l'utilisation, le positionnement, le vidage et le remplissage du collecteur type ÖSB.

Description du collecteur ÖSB

L'ÖSB est une poubelle cubique en acier à simple paroi, positionnée au-dessus du sol, avec espace de collecte d'un volume de 800 litres intégré.

L'ouverture de remplissage sert en même temps de fond supérieur et est fermée par un couvercle en plastique à charnière.

L'ÖSB peut être transporté dans le hall par un chariot élévateur.

Données techniques

	ÖSB 800
Dimensions de base	1080 x 1200mm
Hauteur	1200mm
Poids propre	170kg
Volume	800 l

Description de la matière

	ÖSB 800
Collecteur :	St 37-2 galvanisé à chaud selon DIN 50976
Couvercle :	Polyéthylène
Armatures :	Laiton
Vis etc. :	Galvanisé par électrolyse

Emploi prévu de l'ÖSB

Permis pour l'entreposage actif de substances d'un point d'éclair de > 55°C jusqu'à et inclusivement WGK3.

Permis pour l'entreposage passif.

L'ÖSB ne doit pas être transporté.

Positionnement et entreposage de l'ÖSB

Le positionnement et l'entreposage de l'ÖSB ne doivent être effectués que par du personnel formé.

L'entreposage de matières dangereuses dans des ÖSB défectueux et non étanches n'est pas permis.

La mise d'un ÖSB avec tuyau d'aération R 1 ¼" n'est permise qu'au-dessus du sol et à ciel ouvert.

Pour un positionnement dans un local, une ligne de ventilation supplémentaire menant vers l'extérieur doit être prévue.

Mettre l'ÖSB sur une surface plane.

Protéger l'ÖSB contre les intempéries, l'ensoleillement direct et la chaleur radiante.

L'ÖSB ne doit pas être mis en danger par le trafic de véhicules, d'équipements ou de charges.

Remplissage du ÖSB

Avant chaque remplissage, l'acquéreur doit vérifier le parfait état du collecteur.

Tout endommagement de la paroi, des fonds inférieur et supérieur et du couvercle doit être immédiatement réparé, si nécessaire il faut éliminer l'ÖSB de manière appropriée et le remplacer.

Le remplissage doit être fait soigneusement.

L'ÖSB est rempli par le fond supérieur se trouvant en dessous du couvercle qui peut être bloqué. Le fond supérieur qui couvre toute la section transversale du collecteur a un volume de 40 litres environ.

Après chaque remplissage, fermer le couvercle.

Pendant le remplissage, contrôler à intervalles réguliers l'espace de collecte intégré à l'aide de la jauge de niveau faisant partie de la livraison.

Le degré de remplissage est indiqué sur l'indicateur du niveau de remplissage.

Il est interdit de remplir des ÖSB défectueux et non étanches.

Vidage de l'ÖSB

Le vidage de l'ÖSB ne doit être effectué que par du personnel formé.

Le vidage de l'ÖSB se fait à travers le raccord R2".

Pièces de rechange

Toutes les informations requises pour commander des pièces de rechange sont données dans notre liste des pièces de rechange. Pour un traitement rapide de votre commande, il nous faut les données suivantes :

Notre désignation de la pièce de rechange

Quantité commandée (les quantités figurant dans la liste des pièces de rechange se réfèrent au nombre total du module)

Dénomination du conteneur et année de construction

SVP adresser les commandes des pièces de rechange à :

OTTO Entsorgungssysteme GmbH

Geschäftsbereich Gefahrgut

Eisenstraße 2

D-57482 Wenden

Tél.: +49 (0) 2762 / 9839-401

Fax: +49 (0) 2762 / 9839-200

Entreposer les pièces de rechange dans un endroit sec et sans poussière et les protéger contre le gel et la chaleur. Nous vous conseillons d'aménager un petit stock pour ces pièces.

Nous signalons expressément que les pièces et les accessoires non fournis par nous ne sont ni testés ni approuvés par nos services. L'installation ou le montage et l'emploi de ces pièces peut affecter les caractéristiques constructives du collecteur.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages résultant de l'emploi de pièces et accessoires autres que les pièces originales.

Service après vente

Le service après vente se fait au sein de la garantie. La durée de la garantie est de 1 an après la première mise en service et vaut pour toutes les pièces sauf pour pièces d'usure.

Tout service après vente après cette période est soumis à un accord spécial ou, le cas échéant, peut être convenu avec nous.

Pour tout problème technique, contactez SVP l'adresse ci-dessus.