

Montageanleitung

Für Filterset Bio.x C500



1



2



2a



3



4



5



5a



6



7



8

1. Lösen Sie den Deckel vom Filtergehäuse.
2. Öffnen Sie den Deckel des Teilereinigers und schieben den Filterdeckel von innen an seinen Platz.
3. Durchtrennen Sie den Schlauch zweimal in Höhe der Schlauchdorne.
4. Schieben Sie den Schlauch auf die Schlauchdorne.
5. Stecken Sie die Klemmschellen auf die Schlauchdorne.
6. Drücken Sie die Klemmen mit Hilfe einer Zange fest.
7. Verschrauben Sie das Winkelblech mit dem Gehäuse des Teilereinigers.
8. Montieren Sie das Filtergehäuse.

