


Fatlyftanordningar



DENIOS.

DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66

D-32549 Bad Oeynhausen/Tyskland

Tfn: +49 (0)5731 7 53 – 0

Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197

E-post: info@denios.com

Du hittar din lokala kontaktperson på vår hemsida www.denios.se

D-012



Hållarnas position
vid lyft



Svenska**Allmänna anvisningar**






Inga förändringar, till- eller ombyggnader får göras på produkten utan att tillverkarens medgivande först erhållits. Inget ansvar tas för förändringar som utförs utan tillverkarens tillstånd och alla garantier upphör att gälla.

Nationella förordningar och säkerhetsbestämmelser ska följas.

Säkerhetsanvisningar

Alla som arbetar med produkten måste ha läst och förstått bruksanvisningen.

Kontrollera att produkten fungerar felfritt innan den används. Om fel skulle uppstå får produkten inte användas!

-  - BGV D8 (vinschar, lyft- och draganordningar), BGV B1 (hantering av farliga ämnen) och BGR 500 (lastupptagningsanordningar för lyftverk) ska följas!
-  - Gå inte under hängande laster!
-  - Får endast användas på avsett sätt!
-  - Faten får inte lämnas hängande.
-  - Truckens och trucktillbehörets angivna bärcrafter får ej överskridas!

Avsedd användning

- **Fattång FZ 600**
är avsedd för vertikal och **FZ 900-H** är avsedd för horisontal lyftning och transport av 200-liters stålfat. Fattången består av en stabil, delvis fastskruvad, delvis svetsad konstruktion av RSt 37-2 enligt 17 100.
- **Fattången FZ-S**
är idealisk för vågrät lyftning och transport av 200-liters stålfat.
- Med **fattång FZ 500 H**
kan 200 liters flänsade stålfat lyftas och transporteras horisontellt. Den har även en låsanordning.
- **Fattången FZ 500V**
är idealisk för vågrät lyftning och transport av 200-liters stålfat. Den kan även användas vid tätt stående fat eller vid bestyckning av säkerhets- och bärgningsfat.
- **Fatupphängningen FGV**
består av en kedjekonstruktion för upptagning av flänsade stålfat på 60/200 liter.
- **Fatupphängningen FGH**
består av en kedjekonstruktion för vertikal lyftning och transport av stålfat på 60/200 liter samt L-ringfat av plast på 100/220 liter.
- **Fatgripen P 500**
är en fatlyftanordning för horisontell lyftning och transport av 200-liters stålfat.
- **Fatupphängningen P 360**
är avsedd för vertikal lyftning och transport av stålfat på 200 liter eller L-ringfat av plast på 220 liter.

Montering och idrifttagning

Förberedelse

Fatlyftanordningen måste hakas i och lyftas med en lyftögla.



Kontrollera att faten som ska lyftas är torra och olje- resp. fettfria!



Två personer krävs för att kunna lyfta ett fat med fatlyftanordningen:

Person 1 Kör kranen

Person 2 Fixerar hållarna på fatkanten



Obs!

Risk för klämskador föreligger när fatet lyfts!

Se till att ingen har händerna i klämrisikzonen under lyft!

Tekniska data

Se typskylt

Drift

Upptagning

- Kör fram till fatet som ska lyftas upp med fatlyftaren.
- Sänk ned hållarna över fatets kant. Kontrollera att hållaren griper tag under fatets kant.
- Lyft något och justera tills hållarna ligger an mot fatet.
- Lyft fatet (hållarna måste ligga an under fatets kant när du lyfter). Tyngdkraften gör att hållarna griper tag i fatet.

Transport av fat



- Upplyfta fat får endast transporteras i gångtempo.



- Var mycket försiktig när du kör över ojämnheter.



- Det finns risk för att lasten kan komma i svängning även vid försiktig hantering.



- Gå inte under hängande laster!


Avlastning

Så snart fatet nått golvet när du sänkt ned det, släpper fatlyftaren automatiskt taget.

Undantag: Fattång FZ 500 H. På den här modellen måste spärranordningen frisläppas för att lyftarens grepp ska släppa.

Underhåll och service

För att du ska kunna arbeta på ett säkert sätt med produkten måste följande kontroller genomföras:

- Kontrollera regelbundet att de rörliga delarna rör sig lätt (på modellerna FZ 600, FZ 900, FZS, FZ500 H och FZ 500V) och smörj eventuellt med smörjmedel som finns tillgängligt i handeln.
 Se till att fett inte kommer i kontakt med hållarna!
- Regelbundna okulär- och funktionsbesiktningar av sakkunnig med maximalt ett års mellanrum.
- Efter skador och incidenter som kan påverka bärformågan samt efter underhåll, ska en grundlig kontroll utföras av sakkunnig.

Företaget ska upprätta ett protokoll som visar att kontrollerna utförts.

Överensstämmelseintyg

EU-överensstämmelseintyg

Härmed förklarar vi, DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, 32549 Bad Oeynhausen, Tyskland, att konstruktionen hos våra produkter:

Fattängar FZ 600, FZ 900, FZ-S, FZ 500 H, FZ 500 V

Fatupphängning FGV, FGH

Fatgripare P 500, P 360



Motsvarar följande gällande bestämmelser:

- EU:s maskindirektiv 98/37/EG**

Tillämpade harmoniserade normer:

- EN 294**
- EN 349**
- EN 1050**
- EN 818-4**
- EN 12100 del 1-2**

Tillämpade nationella normer, riktlinjer och specifikationer, framför allt:

- DIN 15428**

som är relevanta för vårt intyg.

Bad Oeynhausen 2007-08-06

Theodor Breucker

- Företagsledning -

