

DENIOS.

Fasspalette



DENIOS.

DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66

32549 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0

Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197

E-Mail: info@denios.com

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite www.denios.com

You'll find your local partner on our InterNet side www.denios.com

Vous trouverez le nom de votre interlocuteur sur notre site internet www.denios.com

En nuestra página web encontrará usted la persona de contacto correspondiente www.denios.com

BETRIEBSANLEITUNG

Mat Nr.:177197 DE BA 100

03/2008

1. Allgemeine Hinweise

Die Allgemeine Betriebsanleitung für Lagersysteme, 103041, in der zurzeit gültigen Fassung ist zu beachten. **Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.**

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

2. Spezielle Sicherheitshinweise

Bei der Lagerung sind die Freiflächen gemäß Typenschild einzuhalten.

Weitere Punkte wie:

- „Voraussetzung für den Betrieb des Lagersystems“
- „Vorschriften und Anweisungen“
- „Betrieb“

können der allgemeinen Betriebsanleitung Nr. 103041 in der z.Zt. gültigen Fassung entnommen werden.

3. Einsatz und Verwendungszweck

Auf der Fasspalette können 2 Fässer á 200 l sicher liegend gelagert werden.

Als Zubehör für die Abfüllstation ermöglicht sie die Aufnahme von 2 zusätzlichen 200 l-Fässern.

4. Technische Beschreibung

Das Produkt besteht aus PE-LLD und hat eine Mindestwandstärke von 8 mm.

5. Aufbau und Inbetriebnahme

Aufstellort: in Räumen oder witterungsgeschützt (unter einem Vordach) im Freien.

6. Technische Daten

Material	Abmessungen L x B x H (mm)	Aufnahme	Max. Belastung	Eigen- gewicht
PE-LLD	1300 x 790 x 300	2 Fässer á 200 l	500 kg	25 kg

7. Betrieb

Die Fässer mit geeigneten Hilfsmitteln auf die Fasspalette aufstellen.



Wenn die Fasspalette zum Lagern von 4 Fässern in 2 Lagerebenen eingesetzt wird, dürfen in der unteren Lagerebene ausschließlich Stahlsickenfässer gelagert werden



Die Fasspalette darf in keinem Fall der direkten Sonneneinstrahlung bzw. höheren Temperaturen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden, da es sonst materialbedingt zur Verminderung der Formstabilität und –Festigkeit kommen kann!

8. Wartung

In regelmäßigen Abständen muss das Produkt auf einwandfreien Zustand überprüft werden. Bei Beschädigung darf es nicht weiter verwendet werden.

9. Zubehör

Bezeichnung	Artikel Nr.
Kannenträger	114903