

## Gefahrstoff-Regale GRE



**DENIOS.**

**DENIOS AG**

Dehmer Straße 58-66

32549 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0

Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197

E-Mail: [info@denios.com](mailto:info@denios.com)

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite [www.denios.com](http://www.denios.com)



1	Stützen
2	Fachboden
3	Auffangwanne
4	Kreuzstrebe

## 1. Allgemeine Hinweise

Die Allgemeine Betriebsanleitung für Lagersysteme, 103041, in der zurzeit gültigen Fassung ist zu beachten. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

## 2. Sicherheitshinweise



Bei der Lagerung sind die Freiflächen gemäß Typenschild einzuhalten  
Bei Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist der Brand- und Explosionsschutz zu beachten!  
Kleingebinde gegen Um- bzw. Herabstürzen sichern!

## 3. Einsatz und Verwendungszweck

Das Regal dient zum sicheren Lagern von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten. Beim Umfüllen wird durch die Auffangwanne ein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit gewährleistet.




Nur Stoffe einlagern, gegen die der Werkstoff der Auffangwanne beständig ist.  
Siehe Allgemeine Betriebsanleitung.

## 4. Technische Beschreibung


### Ausführung

- Regalsystem beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- Lagerebenen im Raster höhenverstellbar
- zerlegte Anlieferung zur bauseitigen Montage
- 1 Auffangwanne aus Edelstahl und 4 gelochte Edelstahlböden als Lagerebenen

## 5. Aufbau





Kreuzstrebe, einstellbar auf unterschiedliche Fachbreiten



Befestigen Sie die Kreuzstreben an den Stützen.

Verteilung der Kreuzstreben bei Verwendung von Anbaufeldern:



Hängen Sie die gelochten Edelstahlböden in gewünschter Höhe ein. Stellen Sie auf die untere Lagerebene die Edelstahl-Auffangwanne.

## 6. Technische Daten

Siehe Typenschild und Fachlastaufkleber

## 7. Wartung und Instandhaltung



Die Prüfung und Wartung ist entsprechend den Anweisungen der allgemeinen Betriebsanleitung, die in der Anlage beiliegt, einzuhalten und durchzuführen.  
Bei Austausch von Teilen sind nur Originalersatzteile des Herstellers zu verwenden!

