

# DENIOS.

## Mobilna wanna wychwytująca do beczek 60l / 200 l



### DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66  
32549 Bad Oeynhausen  
Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0  
Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197  
E-Mail: [info@denios.com](mailto:info@denios.com)

Dane osoby kontaktowej znajdą Państwo na stronie internetowej [www.denios.pl](http://www.denios.pl)


### DENIOS Sp. z o. o.

ul. Rybickiego 8  
96-100 Skierniewice  
Tel.: 0 46 832 60 76  
Fax: 0 46 832 60 88  
E-Mail: [info@denios.pl](mailto:info@denios.pl)

06/2007

Art. nr. 129-031, 129-033, 129-034, 129-035, 135-829, 135-830, 135-831, 135-832, 114-367, 114-369, 114-423, 114-426, 114-378, 114-425, 114-446, 114-448, 114-578, 114-581

Ilustracja przedstawiająca produkt



## Oznaczenie

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Uchwyt do pchania       |
| 2 | Uchwyt mocujący         |
| 3 | Blokada hamulcowa kółka |
| 4 | Wanna wychwytyjąca      |
| 5 | Krata                   |
| 6 | Pas mocujący            |

## 1. Ogólne wskazówki

Należy przestrzegać ogólnej instrukcji eksploatacji dla systemów składowania 103041 w obecnie obowiązującej wersji. Należy przestrzegać krajowych przepisów i wskazówek bezpieczeństwa.

## 2. Specjalne wskazówki bezpieczeństwa

Podczas składowania należy przestrzegać wskazówek dotyczących pozostawiania wolnej przestrzeni zgodnie z tabliczką znamionową.

## 3. Zastosowanie i cel użycia

Palety jezdne zostały zaprojektowane specjalnie do wewnątrzzakładowego transportu beczek o objętości do 200 litrów. Spełniają one wszystkie wymagania ustawy o gospodarce wodnej i są dopuszczone do składowania cieczy palnych. Możliwe jest poziome i pionowe składowanie beczek o pojemnościach 60 i 200 l na stojakach. Należy przechowywać wyłącznie materiały, na które odporne jest tworzywo, z którego wykonana jest wanna. Por. ogólna instrukcja eksploatacji. W przypadku klas substancji niebezpiecznych R10, R11 i R12 25 % względnie 33 % (A-FSR) całkowitej powierzchni (kraty) nie jest zapełniane produktami.



Wanny wychwytyjące są dopuszczone do przechowywania substancji WGK 1-3 oraz palnych cieczy o temperaturze zapłonu > 55 °C.

## 4. Opis techniczny

### Wykonanie

Paleta jezdna zbudowana jest ze spawanej wanny wychwytyjącej z kratą / bez kraty oraz uchwytu do pchania. Objętość wynosi 60 względnie 200 l.

Paleta jest mobilna dzięki dwóm kółkom sterowanym i dwóm stałym, w zależności od wykonania odpowiednio z poliamidu lub w wersji przewodzącej prąd. Pomocny przy kierowaniu jest także uchwyt do pchania.

### 5. Budowa

- Ustawić paletę na równej powierzchni.
- Zablokować kółka.
- Włożyć kratę (opcjonalnie).
- Wsadzić do oporu uchwyt do pchania na nasadę czworokątną.
- Zamontować uchwyt mocujący pasą z obejmami oraz śruby na uchwycie do pchania (opcjonalnie).
- Umieścić stojak w pobliżu uchwytu do pchania na środku kraty i przykręcić go (opcjonalnie).

W celu ułatwienia pakowania, składowania i napełniania palety jezdnej należy zastosować dostarczane opcjonalnie akcesoria DENIOS AG.

## 6. Dane techniczne

Patrz tabliczka znamionowa

## **7. Eksploatacja**



Przed załadunkiem uruchomić blokadę hamulcową kółek.

W razie przechowywania palnych cieczy należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej! W przypadku klas substancji niebezpiecznych R10, R11 i R12 należy pozostawić 25 % względnie 33 % (A-FSR) całkowitej powierzchni (kraty) puste. Beczki kontrolować pod kątem stabilnego ustawienia i zabezpieczyć pod kątem ich upadku!

Przechowywanie beczek w pozycji poziomej wyłącznie na stojakach!

Paletę przemieszczać ostrożnie po nierównościach!



Możliwe jest bezpieczne napełnianie nad wanną.



Nie najeżdżać na nachylenia!

Zakaz zbliżania się osób nieupoważnionych!

## **8. Konserwacja i naprawy**

Kontrola i konserwacja jezdnych systemów składowania przeprowadzana jest zgodnie ze wskazówkami ogólnej instrukcji eksploatacji w załączniku.

Kratki i wanna muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasowych pod kątem ich właściwego stanu.

Obrócić mobilny system, sprawdzić wałki/ kółka pod kątem lekkości ruchu i ewentualnie nasmarować je dostępnym w sprzedaży smarem stałym.

Sprawdzić funkcjonowanie blokady i ewentualnie skorygować za pomocą śruby nastawczej.

W razie wymiany części używać należy wyłącznie oryginalnych części producenta!